

TEXTURA EN POLVO



SUPERBOND Plastik

PRODUCTOS PARA LOS ACABADOS
DE CONSTRUCCIÓN

PRODUCTO
CONTENIDO NETO



DESCRIPCIÓN

Supertext es un recubrimiento en polvo base cemento es el único mortero texturizante en polvo con el cual se puede realizar una amplia gama de texturas y acabados finos, elegantes para recubrir, decorar y proteger. En su avanzada fórmula se combinan las ventajas del cemento portland y la durabilidad milenaria del mármol con las de los aditivos, resinas, polímeros y pigmentos para recubrir muros de concreto o superficies semilisas, en interiores y exteriores, dando un acabado de aspecto fino.

VENTAJAS

Fácil de preparar solo es necesario agregar agua. Alta adherencia y trabajabilidad que facilita su aplicación. Versatilidad de colores. Acabados resistentes y durables que decoran y protegen muros. Acabados decorativos de alta calidad a mejor precio que otros sistemas.

USOS

Excelente para aplicarse directamente sobre sustratos como:

- Superficies afinadas.
- De yeso.
- De mortero.
- De enjarre.
- De tabla roca.
- De estuco.

AGUA DE MEZCLADO:

Para preparar la pasta de **Supertext** use de 9 a 10 litros de agua potable no salitrosa, y templada por bulto de 40 kg.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Las siguientes instrucciones son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del producto ya que no es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación. El conocimiento y la experiencia del instalador sobre este producto no tiene sustituto y asegura que se obtengan los mejores resultados. Es necesario que antes de aplicar este producto se haga una prueba de aplicación, para confirmar el uso que se le pretende dar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- 1 Los sustratos deben de estar firmes, nivelado y plomeados sin fisuras, grietas huecos a protuberancias. Se recomienda usar **Adhesivo "Superbond EXCELL"** para aumentar las propiedades de adherencia.
- 2 Para garantizar una buena adhesión limpie perfectamente las superficies sobre las que se va a aplicar, para que estén libres de polvo, sales y hielo, asegúrese que no estén llenas de contaminantes que impidan una buena adherencia.
- 3 Los revoques de yeso deben de estar bien secos, en áreas no expuestas a la humedad.

MEZCLADO

- 1 Prepare la cantidad de **Supertext** que pueda utilizar en el lapso de una hora. Si tiene una temperatura cálida y seca prepare menos material. Siempre use herramientas limpias en la preparación de la mezcla.
- 2 A cada bulto de **Supertext** vierta de 9 a 10 litros de agua potable no salitrosa y templada, el bulto contiene 40kg, vacíe lentamente el material del saco, cuidando no generar nubes de polvo para evitar la pérdida de ingredientes.
- 3 Una vez preparada la pasta revuelva ocasionalmente durante la aplicación y no le agregue más agua, ya que esto ocasiona que pierda su resistencia mecánica.
- 4 La mezcla tiene una vida útil de 1 a 2 horas a partir de su preparación dependiendo de la temperatura.
- 5 Procure revolver todos los bultos que va a usar si en una pared se lleva más de un bulto asegurara un tono constante.

APLICACIÓN

- 1 Humedezca uniformemente la superficie a recubrir (excepto cuando se aplique sobre revoques o paneles de yeso), la cual facilita la aplicación de la pasta, mejora su adhesión, el fraguado del material y se consiguen tonos más uniformes.
- 2 Use la llana lisa para aplicar la pasta de **Supertext** e inicie empastando en la parte superior del muro, extienda la pasta de manera continua en una sola dirección, sin interrupción, presionando firmemente contra el sustrato para lograr un espesor uniforme de 3 a 5 mm. Si se requiere un espesor mayor aplique una segunda capa cuando la primera haya empezado a endurecerse. Empaste solo la superficie que pueda texturizar en 10 a 15 minutos o mientras la paste este todavía fresca y trabajable.
- 3 Utilizando una llana de aluminio, magnesita, madera o esponja dura, rodillo, cepillo, estopa, brocha, etc., sobre la pasta de **Supertext** se puede lograr una gran diversidad de acabados esponjados, espatulados, bajo relieves, afinado, con rodillo estopado, etc.
- 4 Procure siempre cubrir el muro en una sola jornada, de no ser posible haga las terminaciones en las esquinas, orillas de ventanas, puertas o en las juntas de expansión. Respete las juntas de expansión del sustrato.

SUPERTEXT REQUIERE SER CURADO

Es necesario curar el acabado para tener un fraguado óptimo, esto aumenta la dureza del material y la resistencia a la tensión y a la compresión, lo cual ayuda a evitar el polveo y la formación de grietas superficiales, así como se logra una máxima de adhesión al sustrato.

Cure con agua limpia usando un aspersor manual para no dañar la superficie debe evitar curar el

FABRICA:

CALLE SALINAS DE GORTARI
ESQ. CON CALLE PRIMERA
COL. NUEVA LAGUNA NORTE C.P. 27100
TEL. (871)750.88.73 Y 752.64.09

empaste arrojándole agua con mangueras, botes o culetazos. Solo haga un roció, no empape o perderá cálida el acabado.

Dos curados al empezar la jornada de trabajo y otro al terminar es normalmente suficiente, sin embargo si el clima es caluroso, seco y con viento es necesario curar la instalación dos veces diarias durante como los primeros 3 días como mínimo. Un acabado plastificado se logra sellando la superficie con Adhesivo "Superbond Plastik" tendrá una protección suficiente para tocarlo sin que polvee, tendrá mayor resistencia a un tallado con objetos y sobre todo podrá lavar el acabado con agua. Además tendrá propiedades de impermeabilidad, lo que permite protegerlo de las lluvias de aspersores en jardines.

ADVERTENCIAS

- No debe de exponer este producto a la humedad en su almacén y mantenga el saco perfectamente cerrado.
- Para obtener el resultado mencionado siga las instrucciones y no alterar la composición del producto.
- No es impermeable al agua estancada.
- No aplicar sobre superficies fácilmente disgregables.
- Evite el contacto sobre suelos húmedos para prevenir remotes capilares.
- Nuca utilice embaces de refresco o jugo para añadir agua a este producto ya que los residuos de azúcar retardan sensiblemente su fraguado pueden interferir entre el desarrollo de sus propiedades dañándolo de manera irreversible.

CUIDADO CON EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS

Al agregarle agua a este producto se forma una mezcla alcalina por lo que es importante usar guantes de hule y lentes de protección, para evitar el contacto con la piel y ojos respectivamente. En caso de contacto con los ojos lávese con agua potable por un mínimo de 15 minutos y después consulte a si médico. Para evitar la respiración de polvos use una mascarilla apropiada.

GARANTÍA

Las instrucciones contenidas en la ficha técnica y el empaque del producto son procedimientos generales de la instalación que sirven solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante, ya que las aplicaciones del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación.

Superbond-Plastik garantiza la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones y precauciones descritas en el envase o en la ficha técnica del producto ya que el mismo ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

